

■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① 左ヘッドライト裏をのぞきこみます。



② 奥にオプションコネクターがあります。



③ オプション4ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション10ピンコネクター



① 樹脂ナットを外し室内運転席側パネルAを手前側に外します。



② パネルA裏にオプション10ピンコネクターがあります。



③ オプション10ピンコネクターを確認します。