ライトスカットル取付説明書

1. 純正サイドマーカーを取り外す前に、LEDパネルが貼りやすいように純正サイドマーカーの先端にマスキングテープ等で印をつけておく。大きいLEDパネルの場合は純正サイドマーカーであらかじめ挟み込んでマスキングテープで位置決めしておく。





2. ボンネットを開けてサイド部分のパネルを取り外す。







3. ボンネット側からフェンダー内部に手を入れて純正サイドマーカーの勘合部を上から押して取り外す。





4. ライトスカットル LEDフィルムをボディに貼りつける。





5. LEDトランスボックスの両面テープを剥がし、フェンダー内部に貼りつける。



6. 純正サイドマーカー以外の全ての配線コネクタを接続し、走行中フェンダー内で配線が動いて音が出ないよう、余分な配線をタイラップバンドで固定する。





7. 純正サイドマーカーにコネクタを接続しボディに固定すれば作業完了。





