



■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① 左ヘッドライト裏をのぞきこみます。



② 奥にオプションコネクターがあります。




③ オプション4ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション10ピンコネクター



① 室内運転席側パネルAを外側に外します。



② 奥にオプションコネクターがあります。



③ オプション10ピンコネクターを確認します。