

■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① バッテリー横をのぞきこみます。




② 奥にオプションコネクターがあります。



③ 4ピンオプションコネクターを確認します。

■ 室内／オプション10ピンコネクター



① 助手席側パネルA、Bを外します。



② 黒、白、緑、赤色線をたどり、下側を確認します。



③ オプション6ピンコネクターを確認します。